



Easyflex Reflex

Flex rétro-réfléchissant pour transfert à chaud sur coton, polyester, acrylique et fibres similaires.

Réglages pour la découpe* avec Silhouette Caméo/Portrait ou ScanNcut :

* à ajuster en fonction de l'usure de la lame, **test de découpe conseillé à chaque utilisation**



- Vitesse 10
- Épaisseur 10
- Lame 2



- Lame : 2
- Pression : 1 - 2
- Vitesse : 1

Application à la presse* :

Il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon de tissu avant toute application définitive



température
150-160°C



durée
10-15 sec.



pression
moyenne



pelage à
tiède/froid

- Découper en miroir avec une lame standard.
- Écheniller l'excédent de matière.
- Presser le textile à vide pendant quelques secondes pour enlever toutes traces d'humidité.
- Positionner le marquage sur le textile avec son support polyester.
- Presser en le protégeant par un papier sulfurisé.
- Enlever le polyester à température tiède (ou froide selon la préférence).
- Repasser un coup de fer (ou de presse), en protégeant le motif avec du papier sulfurisé, pour bien fixer le flex au tissu.

Pour l'application au fer, augmenter la durée par tranche(s) de 5 sec. en fonction de la puissance du fer. Afin d'obtenir un résultat optimum, toujours travailler sur un support dur (éviter la planche à repasser) et **bien presser avec les 2 mains sur le fer. Il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon de tissu avant toute application définitive.*

Précautions d'utilisation :

- Bien respecter les instructions spécifiées sur le vêtement.
- Après pressage, attendre 24h avant le premier lavage.
- Lavage : 40°C maximum à l'envers, ne pas utiliser de produits agressifs (javel...).
- Sèche linge : non.
- Nettoyage à sec : non.
- Repassage : oui, à l'envers.

Un tutoriel est disponible sur notre site à la rubrique "Vidéos"

© 2018 - www.lecomptoirduflex.fr