



## Vinyle Adhésif Hi5

Vinyle polymère opaque, teinté dans la masse, adhésif permanent.

### Réglages pour la découpe\* avec Silhouette Caméo/Portrait ou ScanNcut :

\* à ajuster en fonction de l'usure de la lame, **test de découpe conseillé à chaque utilisation**



- Vitesse 10
- Épaisseur 7
- Lame 2



- Lame : 2
- Pression : 1
- Vitesse : 1

### Application :

Pour une application facile, il est conseillé d'utiliser le film transfert "application tape" ainsi qu'une spatule (en vente sur le site rubrique "Accessoires").

Si vous n'avez jamais posé de vinyle adhésif, nous vous conseillons vivement de regarder d'abord le **tutoriel disponible sur notre site à la rubrique "Vidéos"**.

- Découper avec une lame standard.
- Écheniller l'excédent de matière.
- Appliquer le film transfert "application tape" sur le motif découpé en prenant soin de ne pas faire de bulles ou de plis.
- Décoller l'ensemble film transfert + motif du papier siliconé.
- Positionner l'ensemble film transfert + motif sur le support.
- Passer la raclette du centre vers les bords pour bien chasser toutes les bulles d'air.
- Enlever le film transfert (en laissant le motif sur le support).

### Précautions d'utilisation :

- Bien dégraisser le support avec de l'alcool à brûler par exemple ou un produit similaire.
- Appliquer à une température comprise entre +15°C et +35°C pour plus de facilité.
- Attendre 24H pour une polymérisation complète et un collage optimum.

**Un tutoriel est disponible sur notre site à la rubrique "Vidéos"**